

PATOGUS TV VALDYMAS

Ar žinojote, kad galite valdyti televizorių ir jo priedėlių tuo pačiu nuotolinio valdymo pulteliu? Jei paspaudus ant mygtuko, lemputė ant pultelio mirksi žalia arba raudona spalva, galite valdyti priedėlių ir televizorių kartu. Ši funkcija aktyvuojama pagrindiniame nustatymų meniu.

TV įjungimo/išjungimo mygtukas (naudojamas tik televizoriams kurie automatiškai neįsijungia per HDMI). TV LED lemputė (mirksi raudonai siunčiant infraraudonąsias komandas į TV).

Guide. programų gido (EPG) atidarymo mygtukas.

Atgal mygtukas. Skirtas grįžti į ankstesnį pasirinkimą ar puslapį. Jei nebėra kur grįžti, pateikiamas veiksmų meniu.

Kitas (vėlesnis) įrašas ar žyma.

Peršokimas -30sek. atgal (<) arba 60 sek. į priekį (>).

Žiūrėti nuo pradžių, jei žiūrima gyvai. Kitu atveju, ankstesnis įrašas ar žyma.

Stop mygtukas. Išsina iš įrašo, ar iš meniu.

Įtraukia laidą į mėgstamų sąrašą (jei įtraukta – išima).

Atidaro meniu „Veiksmai“.

Led lemputė. Žalia spalva – BLE režimas.

Priedėlio įjungimo / išjungimo mygtukas. Priedėlis automatiškai įjungia/išjungia ir TV, kurie moka tą padaryti per HDMI kabelį.

Ieškoti mygtukas. Pateikia turinio pasirinkimą arba paieškos frazės įvedimo langą.

INFO (Papildomas informacinis mygtukas) Mygtuku atidaroma detali informacija apie vaizdo medžiagą, transliuojamą arba būsimą TV laidą, videonuomos filmą.

OK. Patvirtinamas meniu pasirinkimas. Ne meniu atveju, atidaromas TV kanalų sąrašas.

Prasuka atgal, sustabdo, prasuka pirmyn.

Perjungia į kitą TV kanalą.

Galite pasižymėti norimą įrašo vietą. Esant atidarytai klaviatūrai ekrane, perjungia tarp „SMS“ ir raidinės klaviatūros.

